






### Produit

Buse en inox pour pulvériser la colle de contact Rectavit 1049  
Neospray

### Volumes

st/pc



	Type	Largeur cm	Distance entre le pistolet et la surface	Jet de gouttelettes
	150025 (xs)	3 – 5 cm	10 – 15 cm	
	4001 (ds)	5 – 10 cm	10 – 15 cm	
	8501 (m)	15 – 25 cm	20 – 35 cm	
	9501 (l)	20 – 40 cm	30 – 40 cm	

Buse type 15°<sup>(ds)</sup> extra small

Largeur de pulvérisation: +/- 3cm jusqu'à 5cm

Facile et rapide à nettoyer avec Rectavit Dissol (spray)

Atomisation parfaite

Jet idéal 1049 NeoSpray:

### Remarque(s)

Pour un encollage idéal, respectez la quantité à appliquer. Pour cela, la distance entre le Pistolet ErgoGrip et la surface doit être correcte (ev. 30cm) et la vitesse du mouvement.

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.

